



INSTRUCTIONS POUR LE E-Z STICK APPLICATOR **(Brevet en instance)**



Insérez un rouleau de ruban «E-Z STICK» sur la tige de soutien du dispositif d'application du ruban, le côté non adhésif vers le haut.

Retirez le couvercle du dévidoir pour faire passer le ruban dans le réservoir d'eau.

Le ruban doit d'abord être inséré dans l'ouverture supérieure le plus près du dispositif d'application du ruban, puis sous la bride située au fond du réservoir, puis dans l'ouverture de sortie supérieure.

Le ruban peut maintenant être appliqué sur les joints des panneaux de gypse.

Si l'application du ruban est interrompue pendant 1 ou 2 minutes, jetez la portion du ruban qui était immergée dans l'eau avant de reprendre l'application. Une certaine quantité d'adhésif du ruban se dissout lorsqu'il reste immergé trop longtemps, ce qui entraîne une perte d'adhérence du ruban.

Si vous voyez une bulle apparaître sur le ruban alors qu'il sèche, cela signifie que cette partie du ruban n'a pas été suffisamment humectée. Tirez sur le ruban pour décoller la partie où se trouve la bulle, humectez-la, puis recollez le ruban avec votre main.

Retirez le couvercle du réservoir à la fin de la journée et lavez à fond l'applicateur pour éliminer toute accumulation d'adhésif.