



INSTRUCCIONES PARA EL APLICADOR E-Z STICK



Inserte el rollo de E-Z STICK en el perno de apoyo de la unidad de sostén con la parte no-adhesiva hacia arriba.

Saque la tapa del dispensador para pasar la Cinta a través del baño de agua.

La Cinta primero se inserta a través de la apertura más cercana al borde externo de la unidad de sostén, luego bajo la pestaña en la parte inferior de la cubierta, y después hacia arriba a través de la apertura de salida.

La Cinta está ahora lista para aplicarse a las juntas de los paneles de yeso.

Si hay una demora de 1-2 minutos en la aplicación continua de la Cinta, descarte esa porción de Cinta que quedó suspendida en el agua antes de empezar a aplicarla de nuevo. Parte del adhesivo en la Cinta se disolverá al estar suspendida en el agua, lo cual hará que la Cinta pierda algo de su adhesión.

Si ve que aparecen burbujas en la Cinta al secar, esto significa que el área de la Cinta donde aparecieron las burbujas no tuvo suficiente agua. Desprenda el área con burbujas de la Cinta para humedecerla y luego empújela hacia abajo con su mano.

Saque la tapa de la unidad dispensadora al final del día y lave cuidadosamente el aplicador para sacar toda acumulación del adhesivo que pueda haber ocurrido.